

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΧ-4003

1) ΠΙΕΣΤΕ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ (1) & (2) ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕΧΡΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ LED ΝΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΣΕΙ 3ΦΟΡΕΣ .
ΕΠΕΙΤΑ ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ (2) 3ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΣΒΗΣΕΙ .
Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ .

2) ΑΦΟΥ ΠΛΗΣΙΑΣΕΤΕ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ ΠΙΕΣΤΕ
ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΓΙΑ 3 ΔΕΥΤΕΡΑ . ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΤΟΥ “ΤΧ-4003” ΝΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΒΗΝΕΙ .ΤΟΤΕ ΕΧΕΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΨΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΜΕΝΟ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΤΥΧΩΣ .

(ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΚΤΡΑ)

ΜΟΝΤΕΛΟ : ΤΧ-4003

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ : 000110

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ : 433,92MHz

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
KAL ELECTRONICS
www.kal-electronics.gr
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΙΝΑ