

Οδηγίες προγραμματισμού QN-RD008

1) ΠΙΕΣΤΕ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ (1) & (2) ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ .
ΜΕΧΡΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ LED ΝΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΣΕΙ 3ΦΟΡΕΣ .
ΕΠΕΙΤΑ ΑΦΟΥ ΚΡΑΤΑΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ (1) ,
ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ (2) 3ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΘΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ , ΤΟΤΕ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ .
Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ
ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ .

2) ΑΦΟΥ ΠΛΗΣΙΑΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΟ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ , ΠΙΕΣΤΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ
ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ (1) χωρίς να το αφήσετε ΚΑΙ ΘΑ ΔΕΙΤΕ
ΤΟ LED ΤΟΥ QN-RD008 ΝΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΣΕΙ 2 ΦΟΡΕΣ .
ΕΠΕΙΤΑ ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟ LED
ΘΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ , ΤΟΤΕ ΕΧΕΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΨΕΙ
ΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΤΥΧΩΣ .
(ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΒΗΜΑΤΑ (2) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΠΛΗΚΤΡΑ)



ΜΟΝΤΕΛΟ : QN-RD008
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ : 433,92MHz



Με την παρούσα η KAL ELECTRONICS δηλώνει
οτι το τηλεχειριστήριο RD008 συμμορφώνεται
με την RED Directive.